

O R D F Ö R K L A R I N G A R ---

Avvalmat tak	Se "Yttertak" (2 g)
Bakar	Bakar el. ytbräder kallas de yttersta bräderna, som vid uppsågning av en trädstam får endast en plan bredsida, medan den andra bildas av stammens utsida.
Bandgångjärn	Se "Dörrgångjärn" (6a)
Bröstpanel	Se "Invändig panel" (13c)
Båge	Se "Fönster"
Enkelstuga	Se "Husplaner" (1b)
Fasspånt	Se "Utvändig panel" (4c)
Femdelad plan	Se "Husplaner" (1f)
Foder	Foder, beklädnadsfoder - sättes i regel runtom både dörr- och fönsteröppningar för att tätas skarven mellan karmen och väggen.
Fotsockel	Se "Invändig panel" (13a)
Frontespis	Ett över takfoten beläget gavelliknande parti - ofta en fortsättning av fasadens mittparti (Jfr Fronton)
Fronton	Här triangelformat överstycke med fri placering ovanför en byggnads takfot, vanligen som krön på ett arkitektoniskt framhävt fasadparti. (Jfr Frontespis)
Fyllningsdörr	Grundläggande dörrtyp, bestående av ett ramverk med fyllningar i de fyrkantiga facken - se "Innerdörrar" (7a-c).
Fyrdelad plan	Se "Husplaner" (1c).
Fönster	Består vanligen av ett kraftigare, i muren eller träväggen fastsatt ramverk av trä - <u>karmen</u> , vari de på gångjärn hängda öppningsbara <u>bågarna</u> är anbragta. I bågarna är glaset fastsatt vanligen med stift och kitt. Genom lodräta <u>mittposter</u> och vågräta <u>losholzar</u> eller <u>tvärposter</u> delas större f. i mindre partier. För boningshus användes vanligen dubbla bågar, ant. så att en extra innerbåge