

under den kalla årstiden insättes i särskild fals i karmen innanför den yttre bågen, eller så att båda bågarna är sammankopplade - "kopplade fönster".

Allt efter antalet ytterbågar i ett f. benämnes det en-, två-, tre-, fyrluft, så att ett fyrluftsfönster är ett fönster med fyra bågar o s v.

Fönsterbeslag	Här hörnjärn fästade på fönsterbågens utsida - se "Fönsterbeslag" (11a-c).
Gavelröste	Den del av en byggnads kortsida som, anslutande till takstolens form, bildas av takfallen.
Hakgångjärn	Se "Dörrgångjärn" (6e)
Halvfransk listprofil	Se "Innerdörrar" (8b).
Helfransk listprofil	Se "Innerdörrar" (8a).
Hålkäl	Se "Profil"
Karm	Se "Fönster"
Karnis	Se "Profil"
Korsknut	Timmerteknisk term. Hopfogning av timmerstockar i hörn, genom utskärningar strax innanför stockändarna så att knutskallarna kommer att stå ut från fasaden. (Jfr Laxknut).
Laxknut	Sammanhållande teknik i knuttimrade hus. Stockändarna har genom bearbetning erhållit "laxstjärtsform" och sedan passats in i varandra, så att ett slätt hörn erhålles.
Lock	Bräder lagda "på lock" - se "Utvändig panel" (4a-e).
Locklistpanel	Se "Utvändig panel" (4a).
Lockpanel	Se "Utvändig panel" (4b).
Losholz	Horisontal fönsterpost, delande ett fönster i två delar, vanligen på en höjd av fönstrets totala höjd. Undantag är det karolinska fönstret (16-1700-tal) där losholzen sitter mitt på karmen.
Luft	Se "Fönster"
Mittelbandslist	Se "Invändig panel" (13d).
Mittpost	Se "Fönster"