

Det falska skiftesverket, har inga infalsningar i det stående ramverket, utan väggfyllnaden hålls i läge av bräder som spikats på stolparna.

Sockelpanel	Se "Invändig panel" (13a)
Sparrände/ -huvud	Utanför husväggen under själva takfallet (se Takfot) utskjutande, ofta profilerad avslutning på taksparren.
Spånt	Utstående kantlist på en bräda passande in i en annan brädas ränna (nåt).
Spröjs	List i fönsterbåge.
Stockpanel	Se "Utvändig panel" (4e)
Syll	Den nedtill sammanhållande och bärande bottenbjälken i en trävägg
Takfot	el. takskägg - det nedersta, över väggytan utskjutande takpartiet.
Taklist	Längs under ett takutsprång löpande. arkitektoniskt utformat byggnadsparti.
Taknock	Den översta horisontala begränsningen, ev. skärningen mellan tvenne takytor.
Takskägg	Se "Takfot".
Takryttare	uppstående takprydnad, ofta sittande i övre takkanten (nocken).
Tredingstak	Innertak av ålderdomlig form, där de två sidostyckena följer yttertakets fall medan mittstycket ligger vågrätt på klenare sparrar, inspända mellan sidoåsarna.
Tälttak	Se "Yttertak" (2f)
Valmat tak	Se "Yttertak" (2e)
Vankant	Sågningsterm. Plank eller bräder är vankantade då kantsidan är obehandlad.
Vulst	Se "Profil".
Åstak	Se "Yttertak" (2a)
Överljusfönster	Långsmalt, liggande fönster placerat omedelbart ovanför en dörr, vanligen ytterdörr.