

FÖNSTERBESLAG

- 11a. Hörnjärn, s.k. näbb-beslag Handsmitt hörnjärn (sitter på karmens utsida) tillhör 1600- och 1700-talen
- b. Hörnjärn (handsmitt) Ett av de vanligaste hörnjärnen under 1700-talets senare del och framför allt under 1800-talet.
- c. Tärningsbeslag, s.k. (fabrikstillverkat) Fabrikstillverkat hörnjärn: typ från 1860-70-talet.

Fönsterhaspar och stormhakar

- 12a. Hasp (handsmitt) En av de vanligaste fönsterhasparna under 1700-talet och 1800-talets början.
- b. Hasp (ofta fabriks-tillverkad) Den vanligaste typen under 1800-talets senare del och in på 1900-talet.

