

INVÄNDIG PANEL

- 13a. Sockel/ fotsockel Består vanligen av en i överkanten profilerad bräda, ca 12-20 cm hög.
- b. Sockelpanel/
fotpanel
halvhög panel Utgöres av fotsockeln, samt ovanför denna en frisbräda krönt av en list. Höjd 22-45 cm. Ersatte bröstpanelen vid 1800-talets mitt.
- c. Bröstpanel Panel med ramverk och fyllningar av trä, i enklare sammanhang ersatt med en på väggen målad slät panel. Upptill avgränsas B. av en mittelbandslist i fönsterbänks höjd. Vanlig under 1700-talet och 1800-talets förra del. Höjd högst 1 meter - är panelen högre talar man om:
- d. Mittelbandslist/
bröstningslist
- e. Hög panel En manshög panel - höjd upp till 1,8 å 2 meter. Vanlig mot slutet av 1800-talet. Oftast maskinhyvlad.

